ENWOOD 安全上のご注意 で使用の皆様へ

4/3/2 チャンネルパワーアンプ

KAC-8405

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございます。 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しくお使 いください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。 本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

本機のお手入れについて

すのでご注意ください。

本機をご使用中は

プロテクション機能

消灯します。

したとき。

さい。

本機の表面・パネルが汚れたときは、シリコンクロ

スか柔らかい布でからぶきしてください。固い布や

シンナー、アルコールなど揮発性のもので拭きます

万一セットの異常にお気づきのときは、本機の配線

を外し、そのままの状態で購入店、またはケンウッ

本機の使用中はセット表面温度が高くなり、不用意

に触ると火傷をすることもありますのでご注意くだ

ショートなどの事故を防ぐため、本機の内部に金属

本機には、様々なトラブルから本機やスピーカーを

プロテクションが働くと、パワーインジケーターが

守るため、プロテクション機能が搭載されています。

スピーカー出力が車両のアースと接触したとき。

・本機が故障し、スピーカー出力に直流電流が発生

以下のときプロテクション機能が働きます。

・スピーカーコードがショートしたとき。

と、傷がついたり文字が消えたりすることがありま

本機の異常にお気づきのときは

ドサービスセンターへご連絡ください。

片や水が入らないようご注意ください。

株式会社 ケンウッド

Kenwood Corporation

© B64-4575-00/00 (JV)

使用上のご注意

電源について

本機の電源は DC12V・マイナス接地となっていま す。これ以外の電源には接続しないでください。

本機の電源は、バッテリーから直接電源を取ってく ださい。車両の電源ハーネスに接続するとヒューズ 切れなどの原因となります。

バッテリー上がりを防ぐため

エンジンをかけないで、ACC ONの位置にして本機 を使用しますと、バッテリーが消耗します。エンジ ンをかけてからご使用ください。

システムを接続するときは

組み合わせるシステムに合わせて本機の入力感度調 整ツマミ (INPUT SENS.) を調整してください。

ケンウッド製以外のシステムに接続すると電源のオ ン/オフができないことがあります。正常に動作す ることを確認してください。

RCA ケーブルについて

RCA ケーブル(別売品)の配線は、雑音発生源とな る車両側電装品やハーネスなどの近くは避けて配線 してください。

雑音が気になるときは2重シールドのRCAケーブ ルをご使用ください。

ヒューズが切れたときは

ヒューズが切れたときは、各コードがショートして いないことを確認して、もとのヒューズと同じ容量 の新しいヒューズと交換してください。(30A × 2) 指定以上の容量のヒューズを使用すると、火災など の事故につながりますのでご注意ください。

製品を安全にご使用いただくため 「安全上のご注意」をご使用の前に よくお読みください。

絵表示について:

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、 あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防 止する為にいろいろな絵表示をしています。その表示 と意味は次のようになっています。内容をよく理解し てから本文をお読みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死 亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示して います。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷 害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の みの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



⚠ 記号は注意(警告を含む)を促す内容が あることを告げるものです。



○記号は禁止の行為であることを告げるも のです。図の中に具体的な禁止内容が描かれ (左図の場合は分解・改造を禁止するという



●記号は行為を強制したり指示する内容を 告げるものです。

六角レンチ × 1

● 高温になる場所 ● 直射日光のあたる場所 ● 熱風のあたる場所

保安部品に当たり、怪我や事故の原因になります。

お客様または第三者が、この製品の誤使用、使 用中に生じた故障、その他の不具合またはこの 製品の使用によって受けられた損害については 法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当 社は一切その責任を負いませんので、あらかじ めご了承ください。

取り付け方法

▶ 付属品

タッピングネジ

▶ 取り付け

(M4 × 8 mm)

天面カバー

▶ 取り付け時のご注意

り付けないでください。

以下の場所には取り付けないでください。

大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの 24V 車で使用しないでください いい などの原因となります。本製品は DC12V⊖





配線作業中は、バッテリーの ⊖ 端子を外し てから行ってください。 ショート事故により感電や怪我の原因となります。





本製品の配線は必ず、取扱説明書に記載して ある通りに行ってください。 配線を間違えますと、火災、その他の事故の 実施 原因となります。





コードの被覆を切って、他の機器の電源を取る ことは絶対にお止めください。リード線の電流 容量をオーバーし、火災・感電の原因となります。





スピーカーレベル入力

● 不安定な場所 ● 運転操作の妨げになる場所 ● 水のかかる場所 ● ほこりの多い場所

・本機を使用中は本機の表面温度が高くなりますので、人体や樹脂などの熱に弱い物に触れる場所には取り付けないできます。

|実 施・本機は放熱の良い場所に取り付けてください。本機の上に物などを置かないようにしてください。また

・ダッシュボードやリアトレイ、エアーバッグなど保安部品の近くには取り付けないでください。

冷却ファン

ヤーハーネスなどが無いことを確認し、傷などを付けないようご注意ください。

本機をカーペットの下には取り付けないでください。放熱が正常にできなくなり故障の原因になります。

・内部温度を下げるために冷却ファンが付いています。取り付けの際は、冷却ファンをふさぐ場所には取 り付けないでください。冷却ファンをふさぐと温度を下げることができなくなり、故障の原因になります。

・シート下やトランクルーム内などに穴をあけるときは、裏側にガソリンタンクやブレーキパイプ、ワイ

・車両への取り付けは、運転の妨げにならない場所に確実に固定してください。衝撃で外れた際に人体や

付属品 ②

付属品 ①

取り付け板など(厚さ:15 mm 以上)

本製品を前方の視界を妨げる場所や、運転操 作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所 には取り付けないでください。交通事故や怪 禁止 我の原因となります。

ø 4.6



車両電源配線用コード以外で延長しないでく



コードの被覆が破れやすく、ショート・発熱 事故による火災が起こるおそれがあります。 また、電流容量オーバーにより、火災が起こ るおそれがあります。



車両の板金部の近くを通るコードには、保護 用テープを巻いてください。 コードが切れると、ショート事故により、火



災となるおそれがあります。



車体に穴を開けて取り付ける際は、パイプ類・ タンク・電気配線などの位置を確認のうえ、 これらと当たったり接触することがないよう にしてください。火災の原因になります。





アースコードを、ステアリング部やブレーキ ライン系統などの重要保安部品のボルトやナ ットに取り付けないでください。事故などの 禁 止 原因となります。



本製品を取り付けの際には、必ず付属の取付 用部品をご使用ください。取付用付属品をご 使用にならないと、製品内部を壊し、ショー ト事故による火災が起こるおそれがありま す。また、取り付け不備により運転中に製品 が外れて人に当たるなど、怪我の原因となり





事故防止のため、ネジなどの小物類は幼児 の手の届かないところに保管してください。 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談し 実施 てください。



本製品の取り付け終了後に、車のブレーキラ ンプ、ヘッドランプ、ウィンカー、ワイパー などが正常に動作することを確認してくださ 実施 い。正常に動作しない場合は、正常に動作す るように取り付けをやり直してください。






本製品、または車両のヒューズが切れたとき は、コードがショートしていないことを確認 後、必ずヒューズに表示されている容量(ア ンペア数)の新しいヒューズと交換してくだ さい。規定容量以外のヒューズを使用します と、火災の原因になります。



運転者が以下のような行為をするときは、必 ず、安全な場所に車を停車させてから、行っ

実 施 ●音量調節などのカーオーディオの操作





用を中止し、購入店、ケンウッドサービスセ ンターへご相談ください。そのまま使用する 実 施 と、火災その他の事故の原因となります。

- ●音が出ない ●異物が入った ●水がかかった●煙が出る
- ●変な匂いがする



運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度で ご使用ください。





製品の分解や改造はしないでください。火災 その他の事故の原因となります。

禁止

修理は必ず購入店、ケンウッドサービスセン ターにご依頼ください。お客様による修理は、 火災その他の事故の原因となります。



カーオーディオ製品の取り付け・配線は専門 技術と経験が必要です。安全のためくお買い 上げの販売店>にご依頼ください。



パワーアンプの使用中は、表面の放熱部分に 触れないでください。





製品の通風口や放熱器をふさがないでくださ い。通風口や放熱器をふさぐと内部が高温に なり、火災の原因となることがあります。




製品は、車載用として以外の用途では使用し ないでください。

▶ 接続するスピーカーについて


以上のものを使用してください。

と適切な接続で使用してください。

▶ 接続手順







使用方法に合わせた接続や各スイッチの設定がありますので、取扱説明書をよく読み、正しい接続や設定を行って ください。接続や設定が間違えていると、ノイズや音の出ない原因になります。

- 2.天面カバーを外します。
- 3.センターユニットなどとの入・出力ケーブルを接続します。 4.スピーカーコードを接続します。
- 6.各ユニットを車に取り付けます。
- 7.天面カバーを取り付けます。
- 9.電源を入れ、正常に音が出ることを確認します。




- 実 施 ・各スイッチの設定を替えるときは、電源をオフにしてから行ってください。
 - ・接続しないコードや端子はショート事故を防ぐため、テープなどを巻いて絶縁処理を行ってください。 ・スピーカーコードはそれぞれに対応するスピーカー端子に、別々に接続してください。スピーカーのマ
 - ・取り付け終了後、車のブレーキランプ、ウインカー、ワイパーなどが正常に動作することを確認してく

- ・電源コードは、別売品の電源チューンアップケーブルを使用しバッテリーから直接接続してください。車両側 のバッテリーコードに接続すると車両のヒューズが切れる原因になります。
- 実に接続されていないときは、電源が入りません。 ・電源コードには、バッテリーの近くに保護用のヒューズを必ず取り付けてください。保護用ヒューズの容量は、
- ・電源コードやアースコードは、車載用(難燃性)の電源配線コードを使用してください。(電源配線コードは 断面積 5 mm² (AWG 10) 以上を使用してください。)

初めにエンジンキーが抜かれていることを確認後、 ショート事故防止のため必ずバッテリーのマイナ






- 1.使用方法に合わせて各スイッチの設定をします。
- 5.電源コード、パワーコントロールコード、アースコードを接続します。
- 8. バッテリーのマイナス端子を接続します。
- ・正常に音が出ない場合は、すぐに電源を切り、接続を確認してください。
- ・ヒューズが切れたときはコード類がショートしていないか確認後、同じ容量のヒューズと交換してくだ
- イナスコードを共通にしたり、車の金属部分に接続するとユニットの故障の原因になります。

- ・エンジンをかけて"ヒューン"という雑音が発生するときは、別売品のラインノイズフィルターを電源コード
- ・グロメットを使用して、コードが板金のエッジに接触しないようにしてください。 ・アースコードはバッテリーのマイナスと通電している車両の金属部分に接続してください。アースコードが確
- 本機のヒューズ容量と同じか若干大きい容量を使用してください。
- ・パワーアンプを数台使用する場合は、電源配線コードや保護用ヒューズの電流容量が各アンプの最大消費電流 の合計電流より大きいものを使用してください。

<例>

合成インピーダンス

スピーカーの入力が本機の出力より小さいと発煙、故障の原因になります。




 アンプの出力端子からスピーカーへの接続にご注意ください。 本機はハイパワーで駆動されるため、しっかり接続されていないと端子がスパークしたり火災が起こるお

・接続するスピーカーの定格入力は、本機の最大出力(ワット数)より大きいものを使用してください。


接続するスピーカーのインピーダンスは、2Ω(ステレオ接続の場合)以上、または4Ω(ブリッジ接続の場合)

また、スピーカーを複数使用する場合は、スピーカーの合成インピーダンスを計算のうえ、適切なスピーカー

▶ 電源コードの配線について




▶ ライン入力またはスピーカーレベル入力の接続



RCA ケーブル入力端子とスピーカー入力端子を同時に接続しないでください。故障の原因となります。 ● 灰 Aアンプ 右入力

○ 灰/里 ◆ 緑 Bアンプ 左入力 ⊖ 緑/黒 ● 紫 Bアンプ 右入力 ○ 紫/黒

コントロール



本製品は2系統のステレオアンプからなる、4チャンネルアンプです。 一方を "A"、もう一方を "B" とします。 本製品は、以下スイッチや機能を組み合わせることで様々なシステムに

① ヒューズ [FUSE] (30A × 2)

② バッテリー端子 [BATT.]

③ アース端子 [GND]

対応できます。

④ パワーコントロール端子 [P.CON]

本機の電源のオン/オフをコントロールします。

● 本機の電源を制御します。全てのシステムで必ず接続してください。

⑤ スピーカー出力端子 [SPEAKER OUTPUT] (A アンプ/ B アンプ)

ステレオ接続:

ステレオアンプとして使用したい場合は、ステレオ接続します。接続するス ピーカーのインピーダンスは、2 Ω以上のものを使用してください。スピー カーを複数使用する場合は、合成インピーダンスが必ず、それぞれのチャン ネルで 2 Ω以上になるようにしてください。

高出力のモノラルアンプとして使用したい場合は、ブリッジ接続します。左 チャンネルの ♪ と右チャンネルの ○ に接続します。接続するスピーカー のインピーダンスは 4 Ω以上のものを使用してください。スピーカーを複 数使用する場合は、合成インピーダンスが必ず 4 Ω以上になるようにして

スピーカー出力のフィルター(ハイパスまたはローパス)を設定します。 低音を強調します。ブーストするのは B アンプのみです。

• HPF (ハイパスフィルター):

フィルター周波数調整ツマミ®で設定した周波数より高い帯域を出力します。

全帯域を出力します。

• LPF(ローパスフィルター):

フィルター周波数調整ツマミ®で設定した周波数より低い帯域を出力しま

⑦ オペレーションスイッチ (A アンプ/Bアンプ)

A、B アンプ別々に増幅する入力信号を切り替えます。

• STEREO:

左右別々に増幅します。

• MONO (L.ch):

L.ch に入力された信号のみを増幅します。ハイパワーのモノラルアンプをブリ ッジ接続する際はこのスイッチを[MONO]にします。(R信号は出力されません。)

⑧ フィルター周波数調整ツマミ [LPF/HPF FREQUENCY] (A アンプ/Bアンプ)

カットする周波数を調整します。

⑨ 入力感度調整ツマミ [INPUT SENS.] (A アンプ/ B アンプ)

本機に接続するセンターユニットのプリアウトレベルに合わせて調整しま す。A アンプと B アンプに対してそれぞれ別の値を設定できます。

● プリアウトレベルの調整を行う前に、センターユニットに付属の取扱説明書の「仕様一覧」 プリアウトレベルの値を確認してください。

⑥ フィルタースイッチ [FILTER] (A アンプ/Bアンプ) ⑩ バスブーストスイッチ [BASS BOOST] (B アンプ)

① ライン入力端子 [LINE IN] (A アンプ/Bアンプ)

② スピーカー入力端子 [SP LEVEL INPUT] 純正ステレオなどの最大出力が 40W まで入力できます。

• ON :

• OFF :

● 電源は入力信号を検出して自動的に ON、OFF されま す。このため、パワーコントロール ● コードの接続は不要です。(SIGNAL SENSING TURN-ON)

③ パワーインジケーター

バスブーストします。(+18 dB)

バスブーストしません。

電源を入れたときにパワーインジケーターが点灯します。

➤ Word

(ハイパスフィルター)


サブウーファーを追加するとき、この機能を使って高・中音用のスピーカーから 低音を削除することができます。 設定した周波数より低い音域をカットします。

(ローパスフィルター)


サブウーファー用として使用するときに、この機能で低域のみの音にすることが できます。設定した周波数より高い音域をカットします。

システム例


▶ 4 チャンネル接続



▶ ハイパワー2チャンネル接続



▶ 2 チャンネル+サブウーファー接続



故障かな?と思ったら

② 音が出ない、片側の音が出ない、プップツ音がして正常 ② 音が小さい (大きい) に音が出ない、ヒューズが切れている

- ✔ 入出力ケーブルが外れている。
- ◆ 入出力ケーブルの接続を確認してください。
- ✔ プロテクション機能が働いている。 ● 使用上のご注意の「プロテクション機能」を参照し
- て接続を確認してください。 ✔ 音量が大きすぎた。
- ◆ ヒューズを交換し、音量を少し小さくしてください。
- ✔ スピーカーコードがショートした。
- ▼ スピーカーコードを確認しショート原因を取り除い
- てから、ヒューズを交換して使用してください。 ✓ スピーカーの許容入力が小さくてスピーカーが破損した。
- ◆ 「接続するスピーカーについて」を参照してスピーカーとヒューズを交換してください。

✔ 入力感度調整ツマミが正しく設定されていない。 ◆ コントロールを参照して正しく設定してください。

? 音質が悪い(音が歪む)

- ✔ スピーカーコードの①、○が正しく接続されていな
- ◆ スピーカーコードと端子の極性を正しく接続してく
- ださい。
- ✓ スピーカーコードが車両のネジにかみ込んでいる。 ▼ スピーカーコードの配線を確認してください。
- ✔ 設定を間違えている。
- ◆ コントロールを参照して正しく設定してください。

▶ オーディオ部

最大出力	720 W (180 W × 4)
定格出力 (+ B = 14.4 V)	,
定格出力 (4 Ω)	60 W × 4 (20 Hz ~ 20 kHz, ≤ 0.08 % THD)
定格出力 (2 Ω)	90 W × 4 (1 kHz, ≤ 0.8 % THD)
定格出力 (ブリッジ 4 Ω)	180 W × 2 (1 kHz, ≤ 0.8 % THD)
スピーカーインピーダンス	2 Ω~ 8 Ω
	4 Ω~ 8 Ω(ブリッジ接続)
周波数特性	5 Hz \sim 50 kHz (+0, -3 dB)95 dB
S/N比	95 dB
入力感度 (定格出力)	
最大	
最小	5.0 V
入力インピーダンス	10 k Ω 50 Hz ~ 200 Hz (連続可変)
ローパスフィルター (-12 dB / oct.)	50 Hz ~ 200 Hz (連続可変)
ハイパスフィルター (-12 dB / oct.)	50 Hz ~ 200 Hz (連続可変)
バスブースト (40 Hz)	0 / +18 dB (B アンプのみ)
- 市泊如	
▶ 電源部	
雷源雷圧 (○ アース)	$144 \text{ V} (11 \sim 16 \text{ V})$

源電圧(🖯 アー人) 消費電流.

▶ 寸法・重量

外形寸法 (W ×	H × D)	\sim 280 \times 59 \times 238 mm
質量(重さ)		2.8 kg

※これらの仕様およびデザインは、技術開発にともない予告なく変更になる場合があります。

保証とアフターサービスよくお読ください

保証について

● 保証書

この製品には、保証書を添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店」等の記入をお確かめの上販売店から受け取っ ていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

お買上げの日より1年です。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」を参照してお調べください。それでも異常があるときは、製品の電源 をオフにして、お買い上げの販売店またはケンウッドサービスセンターにお問い合わせくださ い。("ケンウッド全国サービス網"をご参照ください。)

修理に出された場合は、お客様が設定したメモリー内容が全て消去されることがあります。あ らかじめご了承ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販 売店またはケンウッドサービスセンター が修理させていただきます。ご依頼の際 は保証書をご提示ください。

本機以外の原因(衝撃や水分、異物の混入な ど) による故障の場合は、保証対象外になり ます。詳しくは保証書をご覧ください。

● 保証期間経過後は

お買い上げの販売店またはケンウッドサ ービスセンターにご相談ください。修理 によって機能が維持できる場合はお客様 のご要望により有料にて修理いたしま

補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り 後6年です。

(補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。)

●持込修理

北海道

この製品は持込修理とさせて頂きます。

製品を修理に持ち込まれる際は、輸送中に傷が付くのを防ぐため、包装してください。

● 修理料金のしくみ(有料修理の場合は、つぎの料金が必要です。)

●技術料:故障した製品を正常な状態に修復するための料金です。

技術者の人件費、技術教育費、測定器等設備費、一般管理費等が含まれます。 ●部品代:修理に使用した部品代です。

その他修理に付帯する部材等を含む場合があります。

なお、アフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店またはケンウッドサービス センターにご遠慮なくお問い合わせください。

ケンウッド全国サービス網

アフターサービスについてのお申し込みは、購入店かお近くのケンウッドサービスセンターへお申しつけください。

札幌サービスセンター	₩ 004-005	札幌市厚別区厚別東 5 条 1 丁目 2-29	1 (011) 807-3003
東北			
仙台サービスセンター	■ 984-0011	仙台市若林区六丁の目西町 8-1(斎喜センタービル 1F)	\$ (022) 288-3538

関東・信越			
さいたまサービスセンター	5 331-0812	さいたま市北区宮原町 1-202	☎ (048) 778-8714
千葉サービスセンター	■ 277-0863	柏市豊四季 512-10-67	☎ (04) 7171-3800
横浜サービスセンター	■ 226-8525	横浜市緑区白山 1-16-2	☎ (045) 939-6242
新潟サービフセンター	æ 950-0913	新潟市中中区湾市ぶみ 1-5-23 日本ビクター(株)内	☎ (025) 245-217

目黒サービスセンター ■ 153-0042 目黒区青葉台 3-17-9 (ケンウッドビル 1F) (修理持込専用窓口) 電話でのお問い合わせは、カスタマーサポートセンターにて承ります。

中部・甲州 名古屋サービスセンタ-● 481-0041 北名古屋市九之坪鴨田 121-**2** (0568) 24-1644 静岡サービスセンター ● 420-0816 静岡市葵区沓谷 5-61-**☎** (054) 262-8700 金沢サービスセンター ■ 921-8062 金沢市新保本 4-65-17 **1** (076) 269-2935

近畿・四国			
大阪サービスセンター	■ 532-0027	大阪市淀川区田川 2-4-28	1 (06) 6390-8005
高松サービスセンター	₩ 760-0068	高松市松島町 3-1	☎ (087) 835-2413

中国			
広島サービスセンター	₹ 731-0137	広島市安佐南区山本 1-8-23	☎ (082) 832-2210

九州			
福岡サービスセンター	₩ 812-0031	福岡市博多区沖浜町 11-10 (サンイースト福岡 1F)	a (092) 283-6675
鹿児島サービスセンター	₩ 890-0063	鹿児島市鴨池 2-15-10 (パレス鴨池 1F)	a (099) 251-6347
沖縄サービスセンター	5 901-2101	浦添市西原 4-36-17 ((株) 物琉 2F)	☎ (098) 874-9010

受付時間 10:00~18:00 (土曜、日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます) (各サービス窓口の名称、所在地、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。)

KENWOOD

株式会社 ケンウッド

〒 192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

● 商品に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。

ナビダイヤル 0570-010-114(一般電話・公衆電話からは、どこからでも市内通話料金でお問い合わせが可能です) 携帯電話、PHS、IP 電話からは 045-450-8960 045-450-2287

〒 221-8528 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12 月曜から金曜 9:30~18:00

 $9:30 \sim 12:00, 13:00 \sim 17:30$ (日曜、祝日および当社休日は休ませていただきます)

● 修理などアフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、 最寄りのサービスセンターにご相談ください。 ● カスタマーサポートの向上のため、ユーザー登録(My Kenwood)をお願いしています。

弊社ホームページ内で登録ができます。なお、詳細につきましては、利用規約等を事前にお読みください。 http://jp.my-kenwood.com